

Wintec LP-4502 Reset

27.02.2013

So setzen Sie ihr Wintec LP-4502 auf die Werkseinstellungen zurück.

1. Ausgangstatus Gerät
AUS
2. SET Taste
drücken und halten
3. EIN/AUS Taste
drücken und halten
4. Warten Sie folgende Geräteaktionen ab.
3 maliges Tonsignal
Display zeigt alle Symbole an
5. lassen Sie nun sämtliche Tasten los
6. Das Gerät zählt kurz verschiedene Werte auf
7. Am Ende muss das Gerät Kanal 01 anzeigen.